

Kurz-Bedienungsanleitung FCUxxxx

Zustandsanzeigen Heizung 1 Verdampfer 2 Trockenprogramm aktiv 3 Infrarot 4 Tasten Betriebsarten Sauna 5 Sauna mit Feuchte 6 Infrarot 7 Netzschalter Hauptschalter „EIN“ 8 Hauptschalter „AUS“ 9 Putzlicht „EIN“ 20 Nur bei Glastastatur ON/OFF-Taste 8/9 G		Menüanzeige 10 Temperatur 11 Feuchte 12 Heizdauer 13 Timer 14 Display Tasten 15 Licht 16 Lüfter 17 Menü 18 Navigationstasten Netzschalter 19 Putzlicht „AUS“ 20 Putzlicht „EIN“
---	--	--

manueller Start:

1. **Einschalten:**
 Hauptschalter (8) und ggf. Taste (8G)
 1 x drücken
2. **ggf. Betriebsart ändern:**
 Taste Sauna (5), Sauna mit Feuchte (6) oder Infrarot (7)
 1x drücken
 das Lämpchen in der Taste blinkt
3. **Betriebsart starten:**
 Taste Sauna (5), Sauna mit Feuchte (6) oder Infrarot (7)
 1 x drücken
 das Lämpchen in der Taste leuchtet

automatischer Timer-Start:

1. Einschalten (siehe Punkt 1 links)
2. Taste ▼ oder ▲ so oft drücken bis das Symbol Timer (13) leuchtet
3. mit Taste ◀ anwählen
4. mit den Tasten ◀ ▶ ▼ ▲ gewünschte Startzeit eingeben
5. mit Taste ◀ bestätigen
6. Taste Sauna (5), Sauna mit Feuchte (6) oder Infrarot (7)
 1 x drücken
7. das Symbol Timer (13) und das Lämpchen in der Taste (5, 6 oder 7) blinken

eingestellte Werte verändern

1. Taste ▼ oder ▲ so oft drücken bis eines der Symbole Temperatur (10), Feuchte (11), Heizdauer (12) oder Timer (13) leuchtet
2. mit Taste ◀ anwählen
3. mit den Tasten ◀ ▶ ▼ ▲ den gewünschten Wert eingeben
4. mit Taste ◀ bestätigen