

EINHEIZER / ZWEIHEIZER / DREIHEIZER

SAUNAFORUM: Ebingentalstraße 54, 72459 Albstadt-Lautlingen, Telefon +49 (0) 7431-9714864 / info@sauna-koerner.de



Kurzanleitung zum Abbau der KOERNER Saunaanlage EXTRA

Arbeiten zur Demontage bzw. zum Anschluss der elektrischen Anlage (230 / 400 Volt Starkstrom!) dürfen nur durch einen konzessionierten Elektriker vorgenommen werden!

1. **Inneneinrichtung:** Liegen aus den Wandhalterungen heben. Alle Positionen markieren und Teile nummerieren. Danach die Wandhalterungen und die anderen Teile wie Verblendungen, Rückenlehnen, Ofenschutzgitter etc. abschrauben.

Bei Kabinen mit SECURTHERM – Heizsystem Schachtwand mit zweitem Helfer wie folgt demontieren: Obere Deckleiste abschrauben, Schrauben unten an der Schachtwand lösen, Schachtwand durch Halten sichern, dann obere Schrauben lösen und Wand herausnehmen.

2. **Innenverkleidung:** Links und rechts neben der Türe beginnen: jeweils am 2., 3., und eventuell auch noch am 4. Brett die Kreuzschlitz-Schrauben lösen und die Bretter entfernen.

Bei älteren Anlagen wurden Schlitz-Schrauben verwendet.

Nach dem gleichen System sind alle Elementstöße verarbeitet. Man findet die losen Bretter durch Ertasten am unteren Ende: das Letzte zu lösende Brett hat keine hintere Nutwange, von diesem Brett aus die beiden davor liegenden Bretter lösen.

3. **Kabine:** Aluminiumfolie an den Stößen zurückschlagen. Die Elementverbindungsschrauben (pro Elementstoß 2 – 3 Stück) mit 13er Schlüssel lösen.

Bei älteren Anlagen sind die Elementstöße eventuell auch mit Schrankverbindern zusammengehalten. Dann Verbinder mit Schraubendreher im Gegenuhrzeigersinn lösen.

Im oberen Element-Querrahmen die Kreuzschlitz-Schrauben der Deckenverbindung lösen.

Für die weiteren Arbeiten ist die Mitarbeit eines Helfers vorteilhaft bzw. nötig. Wenn möglich zuerst eine Wand parallel zur Brettlänge der Decke entfernen. Bei Kabinen mit 45° - Türschräge zuerst Türelement ausbauen. Dazu Decke innen an einer außen gut zugänglichen Stelle, vorzugsweise einer 90° - Ecke der Kabine, vorsichtig anheben und die Wandteile aus dem Deckenrahmen lösen. Dann die entsprechenden Wandteile vorsichtig an dieser Stelle auseinanderdrücken und aus dem unteren Rahmen (=Bodenrahmen) herausheben. Nach Entfernen der ersten Wand die Saunadecke zur nun offenen Seite hin herausheben – Vorsicht restliche Wände können leicht umfallen! Danach restliche Wandelemente abbauen.

Beim Wiederaufbau ist sinngemäß in der umgekehrten Reihenfolge vorzugehen.

Mit freundlichen Grüßen von der Schwäbischen Alb
KOERNER Saunabau GmbH

