

Inhaltsverzeichnis

1. Montage der Optionsplatinen in das FCU-Steuergerät	3
2. Freigabe der Ein- und/oder Ausgänge mit Freischalt-Modul	4
3. Konfiguration der Optionsein- und –ausgänge	7
4. Options- Programme für FCU-Serien 2x00, 3x00 und 4x00	9
5. Optionsausgänge	9
Programm - Nr. 01 Sammelstörmeldung	10
Programm - Nr. 02 Zustandsanzeigen	11
Programm - Nr. 03 Zustandsanzeige Heizung gesperrt	12
Programm - Nr. 04 Zustandsanzeige Optionseingänge	13
Programm - Nr. 09 Ansteuerung Duftpumpe	14
Programm - Nr. 10 Ansteuerung Duftpumpe zu festen Zeiten	15
Programm - Nr. 11 Aufgussautomat	16
Programm - Nr. 12 Manueller Aufguss	17
Programm - Nr. 13 Ausgang per Menü Ein-/Ausschalten	18
Programm - Nr. 14 Wischimpuls, durch Optionseingang xx starten	19
Programm - Nr. 17 Verdampfer über Optionsrelais	20
Programm - Nr. 18 Infrarot über Optionsrelais	21
Programm - Nr. 19 Ansteuerung Grundlast	22
Programm - Nr. 20 Lüfter auf Optionsrelais	23
Programm - Nr. 22 Reset externer Fehler	24
6. Optionseingänge	25
Sicherheits- und Gefahrenhinweise	25
Programm - Nr. 01 Start, bzw. Zeit neu setzen (Taster)	26
Programm - Nr. 02 Start / Stopp (Taster)	27
Programm - Nr. 03 Stopp (Taster)	28
Programm - Nr. 04 Start / Stopp als Schalterfunktion	29
Programm - Nr. 05 Start / Zeit neu setzen, Start an Steuergerät gesperrt	30
Programm - Nr. 06 Start/Stopp, Start an Steuergerät gesperrt	31
Programm - Nr. 07 Start/Stopp als Schalter, Start an Steuergerät gesperrt	32
Programm - Nr. 08 Start/Stopp von Münzer, Start an Steuergerät gesperrt	33
Programm - Nr. 09 Start aus Standby (Taster)	34
Programm - Nr. 17 Manuellen Aufguss starten (Taster)	35
Programm - Nr. 18 Energiesparmode: Temperaturabsenkung	36
Programm - Nr. 19 Energiesparmode: Programm unterbrechen	37
Programm - Nr. 20 Energiesparmode beenden: Programm fortsetzen	38
Programm - Nr. 21 Energiesparmode: Tür xx min offen, Heizungen aus	39
Programm - Nr. 22 Ext. Störmeldung (Programmabbruch)	40
Programm - Nr. 23 Türüberwachung (ab V5.37 innerhalb 60s Start möglich)	41
Programm - Nr. 24 Badeform wechseln	42
Programm - Nr. 33 Energiesparmode durch Leistungsoptimierung	43
Programm - Nr. 34 Kabinenlicht Ein-/Ausschalten	44
Programm - Nr. 35 Lüfter Ein-/Ausschalten	45
Infrarot Einzel-Sitzplatzfreigabe	46
Programm - Nr. 49 Farblight weiterschalten	47
Programm - Nr. 51 Schornsteinfeger-Modus	48
Programm - Nr. 52 Ext. Störmeldung Brenner (nur Anzeige)	49
Programm - Nr. 57 Zähler für Türöffnungen	50
7. Anschlusspläne	51
Anschlussplan FCU-EXT-POTFREI-4xIN-4xOUT	51
Anschlussplan FCU-EXT-POTFREI-4xIN bzw. 8xIN	52
Anschlussplan FCU-EXT-230V-4xIN-4xOUT	53
Anschlussplan FCU-EXT-230V-4xOut bzw. 8xOUT	54
Anschlussplan FCU-EXT-230V-COLORLIGHT-A	55